



本来ならここにリレー(4接点ノーマルON)が入り太陽電池からの入力をOFFにする